

Lackfärg

Alpina



Att måla på nytt stål

Innan du börjar måla

Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som du inte vill skall stänkas ner.

Förbehandling

Skrapa och borsta bort allt löst sittande rost. Använd gärna maskinborste för större effektivitet. Leveransgrundat stål skall tvättas med Alpina Fasadtvätt.



Förarbete

Stryk två gånger med Alpina Rostgrund. Tänk på att det är viktigt att lägga på tillräckligt tjockt. Tunna färgskikt ger sämre rostskydd.

Målning

Måla två gånger med Alpina Lackfärg i önskad kulör och glans.

Att måla på tidigare målade ytor

Innan du börjar måla

Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som du inte vill skall stänkas ner.

Förbehandling

Skrapa bort all löst sittande färg och rost. Använd gärna maskinborste för större effektivitet. Stryk en eller två gånger med Alpina Rostgrund på de stålrena ytorna. Tänk på att det är viktigt att lägga på tillräckligt tjockt. Tunna färgskikt ger sämre rostskydd. Tvätta med Alpina Fasadtvätt. Lägg på tvättmedlet med pensel och skölj noga med vatten.

Material och teknisk information

Alpina Fasadtvätt

Slippapper

Spackel ute

Penslar / roller

Skrapor

Stålbörste

Lacknafta

Handskar

Tejp

Skyddspapper

Skyddsplast

Alpina Shellack

Alpina Snickerigrund

Alpina Rostgrund

Alpina Lackfärg 30 eller 90



Målning

Måla två gånger med Alpina Lackfärg i önskad kulör och glans.

Att måla på trä inomhus

Innan du börjar måla

Skydda ytorna runt objektet du skall måla med papp, plast eller tejp.

Förbehandling nytt trä

Slipa av ytan med slippapper 120 eller finare. Stryk Alpina Shellack två gånger på kvistar och kådiga ställen.

Förbehandling målad yta

Tvätta med Alpina Målarvtvätt och skölj av noga. Låt torka. Mattera ytan genom att slipa med slippapper 180 eller finare.

Förarbete nytt trä

Grunda hela ytan med Alpina Snickerigrund eller Snickerigrund V. Spackla hål, sprickor och ojämnheter till slät yta. Slipa spacklingarna med slippapper 180 eller finare. Bättra spacklingarna med grundfärg.

Förarbete målad yta

Spackla skador till slät yta, Slipa spacklingarna med slippapper 180 eller finare. Bättra spacklingarna med Alpina Lackfärg. Fabriksmålade ytor grundas helt med Alpina Snickerigrund eller Snickerigrund V för att få maximal vidhäftning.

Målning

Nytt trä målas två gånger med Alpina Lackfärg, medan målade ytor målas en eller två gånger efter behov. På mindre ytor och lister är det lämpligt att använda pensel medan det på större ytor går att lägga på färgen med en skumgummi- eller filtrulle. Rulle ger en apelsinskalsliknande struktur. Om en slät yta önskas kan du eftersläta med en pensel.

Glans	30, halvmatt och 90, högblank.
Verktyg	Pensel, rulle
Spädning	Lacknafta
Torktid	Övermålning 10 tim +23°, 50 RF
Åtgång	10 m ² /liter på släta ej sugande underlag
Arbetstemp.	Måla ej vid lägre temperatur än +5°C. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden avsevärt.

Avvikelser från ovanstående värden förekommer beroende på ytans beskaffenhet, kulör, temperatur mm.

Andra Alpinaprodukter:

Alpina Fönsterfärg

Alpina Golvfärg

Alpina Klarlack

Alpina Oljefärg

Alpina Täcklasyr V

Alpina Uteakrylat

Alpina Utelasyr V

Alpina Vägginfinish

Alpina Väggefärg

Alpina AB

Box 36115, 400 13 Göteborg

Tel 031-46 29 10

www.alpina.se